



困った！を解決

Pianta サイト <http://pianta.ne.jp/>

画面に **Memory full!** って出ただけど…?



「Memory full!」は、メモリが満杯になり、これ以上ワークアウトを記録できない状態です。以下のいずれかの方法でメモリを削除すると、ワークアウトを開始できます。メモリは削除すると元に戻せませんのでご注意ください。

Pianta Manager で
メモリ削除

本体の設定


使用者	心拍	地域	サウンド
モデル	メモリ	AGPS	画面表示項目

本体内のメモリをクリアするには下の削除ボタンを押してください。ピアンタマネージャーに保存していないデータは失われますのでご注意ください。


現在のメモリ使用率 2 %

▶ 【SET】 本体の設定 → 【メモリ】 削除ボタン

GPS ペーサー本体でも
メモリを削除できます



➡ モードボタン長押し



➡ モードボタンで前の画面に戻ります