



●はじめに

この度は Pianta GPS ペーサー「RunSup 8」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。

●充電をする



① USB 充電ケーブルの接続ピンを本体の裏側接続部に合わせます



② USB 充電ケーブルを USB 端子に接続し、充電を開始する



③ 初めて GPS ペーサーを使う際は、必ず 4 時間以上充電してからご使用ください

●各ボタンの名前と画面のみかた

バックライト/セット/ (-) ボタン

バッテリー残量

GPS 捕捉状態

モードボタン



スタート/ストップ/ (+) ボタン

チャイム/キー音

アラーム

表示/ラップボタン

●時刻を合わせる

初めてお使いになる際は、屋外で GPS を捕捉し時刻を自動設定します。




注意 屋外の天空が開けた場所で行ってください。捕捉まで数分お待ちください。

●オートラップ機能を設定する

ランニング時、設定された距離ごとに自動でラップを計測することが出来ます。


(例) 1kmごとにラップを計測し、アラート音でお知らせする場合




●ランニングデータを計測する

ワークアウト時間、距離、ペース、速度、カロリーを計測することが出来ます。

(例) 1kmごとにラップを計測し、アラート音でお知らせする場合




●ランニングデータを見る



●ストラップの外し方

遊環部分を
図のように
摘みながら外す



お客様窓口のご案内

フリーダイヤル: 0800-600-9883

営業時間午前 8:30 ~ 午後 5:30

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

GISupply Inc. (株式会社ジーアイサプライ)

〒071-1424 北海道上川郡東川町南町 3 丁目 8-15

Pianta
http://pianta.ne.jp/